

Csongrádi Róbert egyéni vállalkozó
Adószám: 58358319-1-33
Székhely: 2151 Fót, Ibolya utca 107.
Telefonszámok:
+36 (20) 924 6236 és +36 (20) 456 6059

Kissebesi Miklós egyéni vállalkozó
Adószám: 56313910-1-33
Székhely: 2151 Fót, Sugár utca 1.
Telefonszámok:
+36 (20) 924 6236 és +36 (20) 456 6059

Szereld magad! – A redőnyt

1.) Felmérés

A nyílászárón kívül mérje meg a káva szélességét ott, ahová a redőnytok fog kerülni. A mérést több helyen végezze el. A legszűkebb pontja lesz a tok mérete. 5 milliméterenként lefelé kerekítsen, hogy biztosan beférjen a tok.

A biztonság kedvéért lejjebb is mérjen szélességet, nehogy púpos legyen valahol a vakolat és emiatt ne működjön rendesen a redőny.

Ezután mérje meg a magasságot is a káva tetejétől az aljáig.

Ha kész van a méréssel, döntse el, hogy belülről nézve melyik oldalon legyen a redőny kezelése. Ha elfér, akkor érdemes a kilincs oldalára rakni. Az automata szélessége 23 mm.

Tehát a sorrend: szélesség, magasság, belülről kezelés oldala.



Csongrádi Róbert egyéni vállalkozó
Adószám: 58358319-1-33
Székhely: 2151 Fót, Ibolya utca 107.
Telefonszámok:
+36 (20) 924 6236 és +36 (20) 456 6059

Kissebesi Miklós egyéni vállalkozó
Adószám: 56313910-1-33
Székhely: 2151 Fót, Sugár utca 1.
Telefonszámok:
+36 (20) 924 6236 és +36 (20) 456 6059

2.) Nyílászáró fúrása

Azon az oldalon, ahol kezelni fogja a redőnyt, állítsa fel a redőnylábat a helyére, a fal mellé és felette kb. 1-1,5 centiméterrel a láb zárt oldaltól befelé 1 centiméterrel fúrja ki a nyílászárót, itt fog bemenni a gurtni vagy zsinór.

A fúrásnál nagyon vigyázzon a nyíló szárnyra és a falra, nehogy megfúrja!

A gurtninál 16-os vagy 16 mm széles ovális lyukat kell fúrni, a zsinórnál 10-es lyukra lesz szüksége.



3.) Redőny összeállítása

Helyezze a redőnyt fejjel lefelé a nyílászáró elé, tegye fel a redőnylábakat és hátul rögzítse egy-egy csavarral.

Húzza be a gurtnit a kifúrt lyukon (kombi redőnynél húzza bele a szúnyogháló fix akasztóját) és forgassa be a redőnyt a helyére.



Csongrádi Róbert egyéni vállalkozó
Adószám: 58358319-1-33
Székhely: 2151 Fót, Ibolya utca 107.
Telefonszámok:
+36 (20) 924 6236 és +36 (20) 456 6059

Kissebesi Miklós egyéni vállalkozó
Adószám: 56313910-1-33
Székhely: 2151 Fót, Sugár utca 1.
Telefonszámok:
+36 (20) 924 6236 és +36 (20) 456 6059



4.) Redőny rögzítése

160 centiméterig oldalanként két-két csavarral, míg e felett három-három csavarral rögzítse a redőnyt.

Kombi redőnynél rögzítse még a fix akasztót, melynek kampós pereme fölfelé és befelé álljon. Műanyag redőnynél szállításnál és szerelésnél a lécek elmozdulhatnak. Ezeket az első leengedésnél igazítsa be a helyükre.



Csongrádi Róbert egyéni vállalkozó
Adószám: 58358319-1-33
Székhely: 2151 Fót, Ibolya utca 107.
Telefonszámok:
+36 (20) 924 6236 és +36 (20) 456 6059

Kissebesi Miklós egyéni vállalkozó
Adószám: 56313910-1-33
Székhely: 2151 Fót, Sugár utca 1.
Telefonszámok:
+36 (20) 924 6236 és +36 (20) 456 6059

5.) A kivezető és az automata felszerelése

Húzza fel a kivezetőt a gurtmira és úgy csavarozza fel a lyukhoz, hogy a gurtni könnyen mozogjon. Majd csavarozza fel az automatát is. Ha bekötötte, már csak a próba van hátra.

A redőnynek könnyen és akadálymentesen kell mozognia.



Fót, 2023. október 28.

Összeállította: **Csongrádi Róbert**